

Beautifully Traditional

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour plus d'informations, nos coordonnées de contact sont :

Etats-Unis :

Crosswater London, 393 Fortune Blvd., Milford, MA 01757

Numéro vert gratuit : 844-XWATER-1 (844-992-8371)

Tel: 508-381-6062 fax: 508-381-6068

Email: technical@crosswater-bathrooms.com

Web: www.crosswater-bathrooms.com

Royaume-Uni :


Bathroom Brands, Lake View House, Rennie Drive, Dartford,

Kent, DA1 5FU


Tel: 01322 473222

Email: Customerservice@bathroombrands.com

Web: www.bathroombrands.com




Arcade porte-savon
mural en porcelaine
ARCA1 NKL
ARCA1 CHR
US-ARCA1CHR*
US-ARCA1NKL*




Arcade gobelet en
porcelaine avec support
ARCA2 NKL
ARCA2 CHR
US-ARCA2CHR*
US-ARCA2NKL*




Arcade anneau pour
serviette mural
ARCA3 NKL
ARCA3 CHR
US-ARCA3CHR
US-ARCA3NKL



Arcade double crochet
mural
ARCA4 CHR
ARCA4 NKL
US-ARCA4CHR
US-ARCA4NKL




Arcade porte-papier
mural avec barre en
céramique
ARCA5 NKL
ARCA5 CHR
US-ARCA5CHR
US-ARCA5NKL




Arcade brosse et support
mural en porcelaine
ARCA8 NKL
ARCA8 CHR
US-ARCA8CHR
US-ARCA8NKL




Arcade crochet
mural
ARCA14 NKL
ARCA14 CHR
US-ARCA14CHR
US-ARCA14NKL




Arcade panier à éponge
mural
ARCA15 NKL
ARCA15 CHR
US-ARCA15CHR*
US-ARCA15NKL*




Arcade distributeur
de savon mural en
porcelaine
ARCA19 NKL
ARCA19 CHR
US-ARCA19CHR
US-ARCA19NKL



Arcade panier d'angle
mural 62mm de
profondeur (215x215mm)
ARCA22 NKL
ARCA22 CHR
US-ARCA22CHR
US-ARCA22NKL



Arcade panier métallique
mural 62mm de
profondeur (155x330mm)
ARCA23 NKL
ARCA23 CHR
US-ARCA23CHR
US-ARCA23NKL



Arcade pont de
baignoire extensible
ARCA27 NKL
ARCA27 CHR
US-ARCA27CHR*
US-ARCA27NKL*

ENTRETIEN

Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder dans un endroit sûr pour une référence future. Le produit est en laiton plaqué nickel / chrome avec vis en acier inoxydable poli. Le produit doit être nettoyé avec de l'eau savonneuse et rincé avec de l'eau propre puis séché avec un chiffon doux.

MAINTENANCE

Un nettoyage idéal consiste à toujours essuyer les gouttes d'eau de la surface car l'évaporation de l'eau de la surface métallique résultera en apparition des dépôts de calcaire. Il est important de nettoyer la surface en tamponnant plutôt qu'en grattant ou frottant. Nettoyage avec une éponge humide et un séchage délicat vous aideront à maintenir votre produit en parfait état. N'utilisez pas de produits nettoyants contenant ammoniaque, javel ou acide. Evitez de frotter la surface avec des objets durs et utilisez uniquement un torchon doux pour essuyer.


Si le savon séché bloque le distributeur de savon, nous recommandons de retirer la paille plastique, la rincer sous l'eau chaude et laisser tremper la pompe dans de l'eau chaude pendant quelques heures. Remontez toutes les pièces et pompez le savon.

INSTALLATION


Le produit doit être monté par un professionnel en suivant les instructions d'installation recommandées.

Veuillez suivre les schémas ci-dessous pour fixer les accessoires au mur.

Outils nécessaires:


 Tournevis plat	 Crayon
 Perceuse avec un foret de 6mm ou 1/4"	 Marteau

①



Déterminez la position finale de montage, marquez les positions des trous de fixation au crayon.

②




Percez les trous aux positions marquées en utilisant un foret de 6mm ou 1/4".

③




Insérez les chevilles dans les trous percés.

④



Utilisez un tournevis plat et les vis en acier inoxydable pour fixer la base au mur. Veuillez vous assurer que les fentes sur les têtes de vis sont bien horizontales.

⑤



Insérez le corps de l'accessoire dans la base et fixer-le en utilisant la clé hexagonale fournie.